### **Erste Schritte mit dem EK9160**







Diese Präsentation zeigt die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des EK9160.

Die EK9160 Dokumentation ist in Bearbeitung. Die vorliegenden Informationen erheben keinen Anspruch auch Vollständigkeit.

Der EK9160 ist von Aufbau, Anschluss und Abmessung sehr dem CX8190 verwandt, entnehmen Sie daher bitte folgende Kapitel der CX8190 Dokumentation:

•	Zu Ihrer Sicherheit	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/4932192395.html?id=9146408206123341635
•	Transport und Lagerung	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/4932877963.html?id=2412177176041735187
•	Produktübersicht	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/9007204186831755.html?id=9174186419125991191
•	Inbetriebnahme	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/45036001264257419.html?id=9204358845903529290
•	Pflege und Wartung	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/9007204343970699.html?id=739788099549457708

#### Beschreibungen der Protokolle können den Dokumentationen der Software TF6701 TC3 Communication (MQTT) und TF6100 TC3 OPC-UA entnommen werden:

#### TF6701 TC3 Communication (MQTT)

https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/TF6701\_TC3\_IoT\_Communication\_MQTT\_DE.pdf

TF6100 TC3 OPC-UA

https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/TF6100\_TC3\_OPC-UA\_DE.pdf

## EK9160 | Informationen

#### **Protokolle:**

- MQTT (data format: binary und JSON)
- OPC-UA

#### Unterstütze digitale und analoge EL Klemmen:

- "einfache" digitale und analoge EL Klemmen werden unterstützt (EL1xxx, EL2xxx, EL3xxx, EL4xxx)
- keine EL-Klemmen mit aktivierter DC
- die neue Generation der Energiemessklemmen EL3423, EL3443, EL3453 und EL3483

Der Koppler EK9160 bindet direkt und ohne Steuerungsprogramm die EtherCAT-I/Os an das Internet of Things (IoT) an. Er setzt die E-Bus-Signaldarstellung auf verschiedene IoT-Kommunikationsprotokolle um. Weder eine Steuerung noch eine Programmierung sind notwendig. Die Parametrierung der I/O-Daten erfolgt in einem einfachen Konfigurationsdialog des integrierten Webservers über einen beliebigen Browser (empfohlen: Mozilla Firefox oder Google Chrome).

Die jeweiligen Cloud-Services und Security-Funktionen (Authentifizierung, Verschlüsselung usw.) lassen sich ebenfalls per Browser komfortabel konfigurieren. Nach der Parametrierung übernimmt der Koppler eigenständig den Versand der digitalen oder analogen I/O-Werte an den Cloud-Dienst, inkl. Zeitstempel.



### Spannungsversorgung des EK9160

 Der EK9160 wird über die beiden Anschlüsse "24V" und "0V" mit Spannung versorgt (U<sub>S</sub>).

Der Eingangsstrom beträgt ca. 150 mA. Zusätzlich wird für die Versorgung der EtherCAT Klemmen der gesamte E-Bus-Strom / 4 benötigt.

 Die Anschlüsse "+" und "-" dienen zur Versorgung der Powerkontakte (U<sub>P</sub>).



### Hostname, MAC-Adresse und IP Adresse

Für das Konfigurieren des EK9160 wird die IP-Adresse bzw. bei Netzwerken mit DHCP-Server der Hostname benötigt.

- Die MAC-Adresse steht seitlich auf dem Typenschild des EK9160
- Der Hostname wird aus "EK-" und den letzten 3 Byte der MAC-Adresse gebildet: Z.B. MAC-Adresse 00-01-05-30-16-F4 => Hostname "EK-3016F4"
- Die IP-Adresse kann folgendermaßen gefunden werden:
  - Ping-Befehl z.B. "ping EK-3016F4", wenn ein DHCP-Server im Netzwerk ist
  - Mit TwinCAT 3 "Add Route Dialog"
  - Dip-Schalter (Seite 9), wenn kein DHCP im Netzwerk ist





Add Route Dialog					
Enter Host Name / IP:	172.17.42.71	Refresh Status Broadcast Searc			
Host Name C	onnected Address	AMS NetId TwinCAT	OS Version Comment		
EK-3016BA	172.17.42.71	548.22.186.1.1 3.1.4022	Win CE (7.0)		
< [			4		
∢ Route Name (Target):	III EK-3016BA	Route Name (Remote):	HARTMUTK-NB03		
∢ Route Name (Target): AmsNetId:	III EK-3016BA 5.48.22.186.1.1	Route Name (Remote): Target Route	HARTMUTK-NB03 Remote Route		
<ul> <li>Route Name (Target):</li> <li>AmsNetId:</li> <li>Transport Type:</li> </ul>	III EK-3016BA 5.48.22.186.1.1 TCP_IP	Route Name (Remote) Target Route Project Static	HARTMUTK-NB03 Remote Route		
Route Name (Target):     AmsNetId:     Iransport Type:     Address Info:		Route Name (Remote): Target Route Project Static Temporary	► HARTMUTK-NB03 Remote Route ○ None ③ Static ○ Temporary		
Acute Name (Target): AmsNetId: Iransport Type: Address Info: O Host Name IP A	III           EK-30168A           5.48.22.186.1.1           TCP_IP< ▼	Route Name (Remote): Target Route Project Static Temporary	► HARTMUTK-NB03 Remote Route © None © Static © Temporary		
Acute Name (Target): AmsNetId: (ransport Type: Address Info: O Host Name IP A Connection Timeout (s):	III       EK-30168A       5.48.22.186.1.1       TCP_IP< ▼	Route Name (Remote): Target Route Project Static Temporary	HARTMUTK-NB03 Remote Route None Static Temporary		



Es wird empfohlen die Webkonfigurationsseite "Device Manager" des EK9160 mit den aktuellen Versionen der Webbrowser Mozilla Firefox oder Google Chrome zu öffnen.

- Tragen Sie https:// "Hostname oder IP-Adresse" gefolgt von "/config" in die URL-Zeile des Webbrowsers ein
  - Hostname z.B.: ek-492ae2 oder https://ek-492ae2/config

Q https://ek-492ae2/config	

Administrator

z.B.: 172.17.43.30 https://172.17.43.30/config

Q	https:// <b>172.17.43.30</b> /config/

- Benutzername:
- Passwort:





### **Device Manager**

### Warnung wegen möglichen Sicherheitsrisiko

#### Wenn Sie das erste Mal den Device Manager des EK9160 von Ihrem Browser öfffnen, wird vermutlich eine Sicherheitswarnung erscheinen.

Warnung: Mögliches	Sicherheitsrisiko erkannt
– Firefox hat ein mögliches Sicherheitsrisiko er könnten Angreifer versuchen, Passwörter, E-N	kannt und ek-492ae2 nicht geladen. Falls Sie die Website besuchen, Aails oder Kreditkartendaten zu stehlen.
Weitere Informationen	
-	Zurück (empfohlen) Erweitert
vendet ein ifikat.	ek-492ae2 verwendet ein ungültiges Sicherheitszertifikat. Dem Zertifikat wird nicht vertraut, weil es vom Aussteller selbst signiert wurde. Fehlercode: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT
dieses	Zertifikat anzeigen
ennt, wird tet, dass	Zurück (empfohlen) Risiko akzeptieren und fortfahren
fikat vertrauen	
	Authentifizierung erforderlich - Mozilla Firefox
	https://ek-492ae2 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:         "Microsoft-WinCE"         Benutzername:       Administrator         Passwort:       Image: Comparison of the second s
	OK Abbrechen

Der EK9160 verwendet ein Self-signed Zertifikat.

Da der Browser dieses Zertifikat nicht kennt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie diesem Zertifikat vertraue und fortfahren.

#### Auslieferungszustand:

Standardmäßig ist der EK9160 auf DHCP eingestellt (DIP-Schalter 9 auf "off" und 10 auf "on"). Wird der EK9160 an ein Ethernet Netzwerk angeschlossen, so erwartet er, dass ihm eine IP-Adresse zugewiesen wird. Ist kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden, wir eine zufällige IP-Adresse gewählt 192.168.1.xxx. Das letzte Byte der IP-Adresse können Sie über die DIP-Schalter einstellen.

#### **IP-Adresse mit DIP-Schaltern einstellen**

Mit den DIP-Schaltern S001 können Sie die IP-Adresse für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X001/X002 einstellen.

Die DIP-Schalter haben Vorrang vor der Einstellung des Device Manager. Nach einer Änderung muss ein Reboot durchgeführt werden (Device Manager öffnen => Device => Boot => Reboot).

DIP switch S001	Bedeutung
DIP 1 bis 8 alle <b>on</b> 9 <b>off</b> und 10 <b>off</b>	Die komplette IP-Adresse wird aus der Einstellung im Webinterface (Beckhoff Device Manager) übernommen.
9 off und 10 off	DHCP inaktiv. Standardmäßig wird die feste IP-Adresse 192.168.1.xxx und Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Das letzte Byte der IP-Adresse 192.168.1.xxx wird mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 editiert. Die ersten drei Byte der IP-Adresse können Sie über das Webinterface (Beckhoff Device Manager) ändern.
9 <b>off</b> und 10 <b>on</b>	DHCP aktiv. Standardeinstellung ab Werk. Die DIP-Schalter 1 bis 8 haben dann keine Bedeutung.





Die komplette IP-Adresse kann auch über den Beckhoff Device Manager eingestellt werden:

- Öffnen Sie den Device Manager des EK9160. Verwenden Sie entweder die zugewiesene DHCP-Adresse oder die in der Tabelle aufgeführte Grund-IP-Adresse (192.168.1.xxx).

- Deaktivieren Sie DHCP und tragen Sie die gewünschte IP-Adresse ein. Übernehmen Sie die Konfiguration. Stellen Sie die DIP-Schalter 9 und 10 auf "off" und 1-8 auf "on" und führen ein Reboot des EK9160 aus.

S Device Manager X	×. ¢	) D			🛛 Device Manager 🛛 🗙 🚺	÷	2. 1	<b>n</b> 1		
← → C ▲ Nicht sicher   172.17.42.51/0	config/#Device&NIC				← → C ▲ Nicht sicher   172.	17.42.51/config/	#Device&Boot			
BECKHOFF Device Manag	er				BECKHOFF Device I	Manager				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Network Interfaces TCCCATMP1		5 🗸 🗙		書		Remote Display	0#		×
Device	MAC Address	00 01 05 34 5a 5c 172.17.42.51			Device	5	Restore Factory Set	tings		
	IPv4 Subnet Mask	255.255.252.0 172.17.40.1			çê.	NC TAN	Warning	You may have to clear your browser reconnect.	's cache before you are able	le to
Security	DHCP	Disabled	•		Security	System	Restore			
Software					⊊_O Software	© II Fernesre	Reboot Machine			
EtherCAT					EtherCAT					
					ют					

- Nach dem Reboot können sie unter der neuen IP-Adresse den Device-Manager des EK9160 wieder aufrufen.

### Konfigurationsseite EK9160



#### EK9160 – Device Manager – IoT Broker:

Device Manager X					
← → ♂ ☆	🛈 🔒 https://192.	168.1.2/config/#IoT&IoT	Broker		
		Speichern	der Konfiguration		
	Manager				
噐		+ 🖿 😍 土			
	G	lobal Settings		✓ ×	
		Symbol Name Seperator		Über	nehmen der Konfiguration
도유	I/O				guada
	D	levice 1		✓ ×	
Security	C	Connection Type	General MQTT		Auswahl der Verbindung
ГА	) N	MQTT Broker	192.168.1.50		Adresse des Messagebrokers
-10	Т	cp Port	1883		bzw. der Cloud
Software	C	ClientID			
	C	Cycle Time (ms)	1000		Sendeintervall in ms der Daten
<u></u>	V	Vatchdog Mode	Disabled	-	
EtherCAT	V	Vatchdog Timeout (ms)	5000		
	F	Retain	Allow retained messages	<b>-</b>	
$\frown$	Ľ	Data Format	Binary		Binary / JSON Datenformat
	N	Main Topic	EK9160		
ют	F	Publish Topic	EK9160/EK-492AE6/Stream1/Bin/Tx/Data		
	5	Subscribe Topic	EK9160/EK-492AE6/Stream1/Bin/Rx/Data		
	L	Jsername			
	F	Password			
	5	SAS-Token			Zoigt on worn Varbindung
	C	Connection Status	Connected		besteht
	F	Publisher Send Count	14		DOSIGIN
	5	Subscriber Receive Count	0		
	5	SSL/TLS-Mode	No Certificate	•	

### Auswahl der Datenkanäle





### Einstellungen der Klemmenparameter

#### BECKHOFF

Z.B. Konfiguration eines TC Element Type J



### **Username und Passwort ändern:**

Um die Sicherheit für den Zugriff auf den Device Manager zu erhöhen, ändern Sie den Username und das Passwort ab:

1. Öffnen Sie den Security Wizard

- 2. Erzeugen Sie einen neuen User und vergeben ein neues Passwort
- 3. Löschen Sie den Standard User Administrator

4. Führen Sie ein Reboot des EK9160 durch



### Prüfen der aktuellen Firmware und Update:

## Über den Device Manager können Sie die aktuelle Firmwareversion prüfen:

- Device Manager => Device => System
- Unter Image Version ist die Firmwareversion zu finden

## Firmware Update mit einer NK.bin Datei (bei Firmware kleiner 2.33):

- Entnehmen Sie die MicroSD-Karte
- Stecken Sie die MicroSD-Karte in ein USB-Lesegerät und formatieren Sie die MicroSD-Karte
- Kopieren Sie die neue Firmware (NK.bin) auf die Speicherkarte
- Stecken Sie die Speicherkarte wieder in den EK9160
- Das erste Hochfahren wir ein wenig länger dauern

# Firmware Update mit einer EK9160\_Vx\_xx.efw Datei (ab Firmware 2.33):

- Öffnen Sie den Device Manager des EK9160
- Wählen Sie Device => Firmware
- Suchen Sie über "Datei auswählen" die Firmwaredatei mit der Endung .efw
- Senden Sie die Firmware an den EK9160
- Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Reboot durchzuführen

#### Firmware Versionen und Bootloader stehen unter folgendem Link zu Verfügung :

https://download.beckhoff.com/download/software/ethercat/ekxxxx/ek9160



 $\frown$ 



### **Bootloader Update bei Hardware Version 2.0**

#### Über den Device Manager können Sie die aktuelle Hardware Version prüfen:

Device Manager => Device => System => Hardware Version

Haben Sie einen EK9160 mit der Hardware Version 2.0, so muss vor einem Firmwareupdate der Bootloader hochgerüstet werden. Startet die neue Firmware, so ist der Bootloader schon aktuell.

#### Bootloader Update für EK9160 Hardware Version 2.0:

- Wenn der EK9160 nicht mit der neuen Firmware startet, müssen Sie den Bootloader aktualisieren
- Kopieren Sie die drei Dateien von "Bootloader\_v1\_15" in das Rootverzeichnis Ihrer µSD-Karte
- Schalten Sie den EK9160 ein der EK9160 aktualisiert den Bootloader und startet neu (min 15 Sekunden warten)
- Nach einem erfolgreichen Bootloader-Update wurde die Datei "eboot\_mpl.bin" in "\_boot\_mpl.bin" umbenannt
- Jetzt können Sie "\_boot\_mpl.bin" und die beiden \*.rbf-Dateien aus dem Stammverzeichnis Ihrer μSD-Karte löschen
- Firmware Versionen und Bootloader stehen unter folgendem Link zu Verfügung : https://download.beckhoff.com/download/software/ethercat/ekxxxx/ek9160
- Aktualisieren Sie die Firmware mit einer NK.bin Datei. Siehe vorherige Seite.









#### Kontakt

#### Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Unternehmenszentrale Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 E-Mail: info Web: www

+49 5246 963-0 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe und Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.

Beckhoff<sup>®</sup>, TwinCAT<sup>®</sup>, EtherCAT<sup>®</sup>, EtherCAT G<sup>®</sup>, EtherCAT G10<sup>®</sup>, EtherCAT P<sup>®</sup>, Safety over EtherCAT<sup>®</sup>, TwinSAFE<sup>®</sup>, XFC<sup>®</sup>, XTS<sup>®</sup> und XPlanar<sup>®</sup> sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

Die Informationen in dieser Präsentation enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.