EK9160 OPC-UA mit UaExpert





Version dieser Anleitung 01



Diese Präsentation zeigt die ersten Schritte zur Inbetriebnahme des EK9160.

Die EK9160 Dokumentation ist in Bearbeitung. Die vorliegenden Informationen erheben keinen Anspruch auch Vollständigkeit.

Der EK9160 ist von Aufbau, Anschluss und Abmessung sehr dem CX8190 verwandt, entnehmen Sie daher bitte folgende Kapitel der CX8190 Dokumentation:

•	Zu Ihrer Sicherheit	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/4932192395.html?id=9146408206123341635
•	Transport und Lagerung	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/4932877963.html?id=2412177176041735187
•	Produktübersicht	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/9007204186831755.html?id=9174186419125991191
•	Inbetriebnahme	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/45036001264257419.html?id=9204358845903529290
•	Pflege und Wartung	https://infosys.beckhoff.com/content/1031/cx8190_hw/9007204343970699.html?id=739788099549457708

Beschreibungen der Protokolle können den Dokumentationen der Software TF6701 TC3 Communication (MQTT) und TF6100 TC3 OPC-UA entnommen werden:

TF6701 TC3 Communication (MQTT)

https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/TF6701_TC3_IoT_Communication_MQTT_DE.pdf

TF6100 TC3 OPC-UA

https://download.beckhoff.com/download/document/automation/twincat3/TF6100_TC3_OPC-UA_DE.pdf

EK9160 | Informationen

Protokolle:

- MQTT (data format: binary und JSON)
- OPC-UA

Unterstütze digitale und analoge EL Klemmen:

- "einfache" digitale und analoge EL Klemmen werden unterstützt (EL1xxx, EL2xxx, EL3xxx, EL4xxx)
- keine EL-Klemmen mit aktivierter DC
- die neue Generation der Energiemessklemmen EL3423, EL3443, EL3453 und EL3483

Der Koppler EK9160 bindet direkt und ohne Steuerungsprogramm die EtherCAT-I/Os an das Internet of Things (IoT) an. Er setzt die E-Bus-Signaldarstellung auf verschiedene IoT-Kommunikationsprotokolle um. Weder eine Steuerung noch eine Programmierung sind notwendig. Die Parametrierung der I/O-Daten erfolgt in einem einfachen Konfigurationsdialog des integrierten Webservers über einen beliebigen Browser (empfohlen: Mozilla Firefox oder Google Chrome).

Die jeweiligen Cloud-Services und Security-Funktionen (Authentifizierung, Verschlüsselung usw.) lassen sich ebenfalls per Browser komfortabel konfigurieren. Nach der Parametrierung übernimmt der Koppler eigenständig den Versand der digitalen oder analogen I/O-Werte an den Cloud-Dienst, inkl. Zeitstempel.



Spannungsversorgung des EK9160

 Der EK9160 wird über die beiden Anschlüsse "24V" und "0V" mit Spannung versorgt (U_S).

Der Eingangsstrom beträgt ca. 150 mA. Zusätzlich wird für die Versorgung der EtherCAT Klemmen der gesamte E-Bus-Strom / 4 benötigt.

 Die Anschlüsse "+" und "-" dienen zur Versorgung der Powerkontakte (U_P).



Hostname, MAC-Adresse und IP Adresse

Für das Konfigurieren des EK9160 wird die IP-Adresse bzw. bei Netzwerken mit DHCP-Server der Hostname benötigt.

- Die MAC-Adresse steht seitlich auf dem Typenschild des EK9160
- Der Hostname wird aus "EK-" und den letzten 3 Byte der MAC-Adresse gebildet: Z.B. MAC-Adresse 00-01-05-30-16-F4 => Hostname "EK-3016F4"
- Die IP-Adresse kann folgendermaßen gefunden werden:
 - Ping-Befehl z.B. "ping EK-3016F4", wenn ein DHCP-Server im Netzwerk ist
 - Mit TwinCAT 3 "Add Route Dialog"
 - Dip-Schalter (Seite 6), wenn kein DHCP im Netzwerk ist





Add Route Dialog					
Enter Host Name / IP:	172.17.42.71	F	lefresh Status		Broadcast Search
Host Name C	onnected Address	AMS NetId	TwinCAT	OS Versi	on Comment
EK-3016BA	172.17.42.71	548.22.186.1.1	3.1.4022	Win CE (7.0)
e		Pointe	Nama (Pamata		
noute Name (Target).	EN-SUIBBA	- noute	- Name (Nemote	я). <u>п</u> е	
Amsivetia	5.48.22.186.1.1	Targe	et Houte	R	emote Houte
Transport Type:	TCP_IP V	@ S	tatic	(Static
Address Info:	172.17.42.71	© T	emporary	0	Temporary
🔘 Host Name 🛛 💿 IP /	Address				
Connection Timeout (s):	5				
Max Fragment Size (kByte):	0		Add Route		Close

Auslieferungszustand:

Standardmäßig ist der EK9160 auf DHCP eingestellt (DIP-Schalter 9 auf "off" und 10 auf "on"). Wird der EK9160 an ein Ethernet Netzwerk angeschlossen, so erwartet er, dass ihm eine IP-Adresse zugewiesen wird. Ist kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden, wir eine zufällige IP-Adresse gewählt 192.168.1.xxx. Das letzte Byte der IP-Adresse können Sie über die DIP-Schalter einstellen.

IP-Adresse mit DIP-Schaltern einstellen

Mit den DIP-Schaltern S001 können Sie die IP-Adresse für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X001/X002 einstellen.

Die DIP-Schalter haben Vorrang vor der Einstellung des Device Manager. Nach einer Änderung muss ein Reboot durchgeführt werden (Device Manager öffnen => Device => Boot => Reboot).

DIP switch S001	Bedeutung
DIP 1 bis 8 alle on 9 off und 10 off	Die komplette IP-Adresse wird aus der Einstellung im Webinterface (Beckhoff Device Manager) übernommen.
9 off und 10 off	DHCP inaktiv. Standardmäßig wird die feste IP-Adresse 192.168.1.xxx und Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Das letzte Byte der IP-Adresse 192.168.1.xxx wird mit den DIP-Schaltern 1 bis 8 editiert. Die ersten drei Byte der IP-Adresse können Sie über das Webinterface (Beckhoff Device Manager) ändern.
9 off und 10 on	DHCP aktiv. Standardeinstellung ab Werk. Die DIP-Schalter 1 bis 8 haben dann keine Bedeutung.





Die komplette IP-Adresse kann auch über den Beckhoff Device Manager eingestellt werden:

- Öffnen Sie den Device Manager des EK9160. Verwenden Sie entweder die zugewiesene DHCP-Adresse oder die in der Tabelle aufgeführte Grund-IP-Adresse (192.168.1.xxx).

- Deaktivieren Sie DHCP und tragen Sie die gewünschte IP-Adresse ein. Übernehmen Sie die Konfiguration. Stellen Sie die DIP-Schalter 9 und 10 auf "off" und 1-8 auf "on" und führen ein Reboot des EK9160 aus.

🛛 Device Manager 🛛 🗙 🛨		N			🛛 Device Manager 🛛 🗙 🚺	÷	2. 1			
← → C ▲ Nicht sicher 172.17.42.5	1/config/#Device&NIC				← → C ▲ Nicht sicher 172.1	17.42.51/config/	#Device&Boot			
BECKHOFF Device Mana	ager					Manager				
影	Network Interfaces TCCCATMP1		5 🗸 🗙		害		Remote Display	0#		✓×
Device	MAC Address	00 01 05 34 5a 5c 172.17.42.51			Device	5	Restore Factory Set	tings		
⊊ <u>∂</u>	IPv4 Subnet Mask	255.255.252.0 172.17.40.1			с <u>е</u>	NC TAN	Warning	You may have to clear your browse reconnect.	ers cache before you are able	+ to
Security	System DHCP	Disabled	۲		Security	System	Restore			
Software	(D II) Firman				⊑_⊙ Software	© II Fernesre	Reboot Machine			
EtherCAT					EtherCAT					
ют					ют					

- Nach dem Reboot können sie unter der neuen IP-Adresse den Device-Manager des EK9160 wieder aufrufen.

BECKHOFF

Verbindung mit UaExpert

Durch die Verbindung mit einem OPC-UA Client erhalten Sie vollen Zugriff auf die Datetn der angeschlossenen EtherCAT Klemmen

- Starten Sie UaExpert und klicken auf Add Server
- Tragen Sie die Server URL ein z.B. f
 ür hostname EK-492AE2:

opc.tcp://EK-492AE2:4840



Verbindung mit UaExpert

Überprüfen Sie die Server Einstellungen:

- Security Policy: Basic256Sha256
- Message Security Mode: Sign
- Authentication Settings: Username: Administrator Password: 1

Unified Automation UaE	xpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*							
File View Server Doc	ument Settings Help							
🗋 💋 🕞 🖉 🤇) 🕂 🗕 🗞 💥 🔌 🧟 🖹 🖬 🐼 🥪							
Project	🗗 🗙 🛛 Data Access View							
4 📁 Project	# Server Node							
Servers								
IcOpcUaSer	ver@EK-492AE2 - Basic256Sha256 - Sign (uat							
Documents	View							
6 but Access								
	Server Settings - TcOpcUaServer@EK-492AE2 - Basic256 😨 💌							
	Server Information							
	Endpoint Url opc.tcp://EK-492AE2:4840							
	Security Settings							
	Security Policy Basic256Sha256							
	Message Security Mode Sign							
	Authentication Settings							
	C Anonymous							
Address Space	Username Administrator							
Address Space	Password • Store							
	Certificate							
	Private Key							
	Session Settings							
	Session Name urn:xxxxxxnb03:UnifiedAutomation:UaExpert							
	OK Cancel							
C.	,							

Prozesswerte











Kontakt

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Unternehmenszentrale Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 E-Mail: info Web: www

+49 5246 963-0 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe und Nutzung durch Dritte ist nicht gestattet.

Beckhoff[®], TwinCAT[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

Die Informationen in dieser Präsentation enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.