Lizenzierung der Demoversion von Movicon 9.1 und MovCE

Entwicklungsumgebung



1. Movicon auf den Entwicklungs- PC installieren. Ab jetzt steht auf dem Entwicklungsrechner eine 14 Tage Entwicklungslizenz mit 1 Ausgangsvariablen (1 Variable = 1 Byte) zur Verfügung. Es kann unter dem Menüpunkt Datei→ Dongleeigenschaften der Status eingesehen werden, Lizenz welche auf Ihrem System installiert ist.

Seriennummer		0	
Anzahl der Prozessbilder		4294967295	
Anzahl der Alarme u. Meldungen		50	
Anzahl der Variablen (E/A)		100	
Anzahl der aktivierten Treiber		1	
Parutaaraaaki			
Denuzeranzani			
WebUlient-Lizenzen		1	
Aktivierte Optionen			
Entwicklungssysteme	Datenau	ıfzeichnung	
Entw. No Royalties	PID		
ON-SITE Entwicklung	Netzwerk		
Dialogeditor	Basic Script		
	Redundanz		
Diagramme	Softlogik		
Diagramme DDE	Softlogik	Trendschreiber	
Diagramme DDE Modem	Softlogik Trendsc	hreiber	
Diagramme DDE Modem Menü	Softlogik Trendsc Alarmed	hreiber itor	
Diagramme DDE Modem Menü Kurztasten	Softlogik Trendsc Alarmed OPC-Clie	hreiber itor ent	
Diagramme DDE Modem Menü Kurztasten SMS/Fax/Sprache	Softlogik Trendsc Alarmed OPC-Clie OPC-Se	hreiber itor ent rver	
Diagramme DDE Modem Menü Kurztasten SMS/Fax/Sprache Verknüpfung	Softlogik Trendsc Alarmed DPC-Clie DPC-Se Export n	hreiber itor ent rver ach WinCE	

Status:	Autorisi	ierung r	nicht verfügbar	Lizenz löschen
Kopien:	1		Einschränku	ng: Tage (14, 14)
Startnur	nmer:	0	Endnummer:	0
Autorisi Sitecod Sitekey:	erung e: D5	i09 055	2 B316 E69A 33	
Autorisi Sitecod Sitekey: Reg	erung e: D5	09 055 9	2 B316 E63A 33 Exportieren	I Importieren
Autorisi Sitecod Sitekey Reg	erung e: D5 istrierung istrierung itte setze	i09 055 g en Sie s funa:	2 B316 E69A 33 Exportieren sich mit Progea	I Importieren

2. Es besteht die Möglichkeit, Hardwaredongle USB) (LPT) oder oder Softkey zur Lizenzierung zu benutzen. Mit dem Button Softkey gelangen Sie zur Softkey Eingabe. Sie teilen uns einfach den Sitecode telefonisch, per Fax oder per E-Mail mit und erhalten umgehend Ihren Sitekey.

14 Tagen erscheint in unregelmäßigen 3. Nach Abständen ein Hinweisfenster, dass Sie daran erinnert, dass es sich um eine Demoversion handelt. Das Abspeichern des Projekts ist nicht mehr im vollen Umfang möglich.



Runtime Windows CE

Die Windows CE Runtime ist nicht von Variablen abhängig. Es kommt auf die Freigabe der Variablen in der Entwicklungsumgebung an. Die MovCE Runtime ist bis zu 16 Eingangsund Ausgangsvariablen (1 Variable = 1 Byte) und einen Treiber voll lauffähig. Die Einstellung wird im Projekt, in der Entwicklungsumgebung getätigt.

Unter dem Menüpunkt Einstellung→ Systemvariablen werden die Anzahl der Variablen definiert.

Projekteinstellungen	Systemvariable				
Systemvariable DDE-Clientverbindunge Treiber Ereignisprotokoll	Anzahl der Eingangsbytes 8				
Druckformat Ereignispr Modem Benutzer Alarme Meldungen PD System	Anzahl der Zeitglieder 50 Standardmerker aktivieren Bis 439 Anzahl der Zeitglieder 50 Image: Constraint of the standardmerker aktivieren Remanente Eingänge Remanente Ausgänge Anzahl der Alarme 100 Image: Constraint of the standardmerker Aktivieren Image: Constraint of the standardmerker Anzahl der Meldungen 100 Image: Constraint of the standardmerker Image: Constraint of the standardmerker Image: Constraint of the standardmerker Benutzer-DLL Bis 100 Image: Constraint of the standardmerker Image: Constraint of the standardmerker				
Arbeitsverzeichnisse	Suchen Benutzung gemeinsamer Speicherbereiche Benutzte Variable optimiert verwalten OK Abbrechen				

Die Freischaltung der MovCE Runtime erfolgt über einen Softkey. Beim Starten eines Projektes mit mehr als 16 Eingangs- und Ausgangsvariablen erscheind ein Fenster mit einem Sitecode und dem dazu gehörigen Sitekey. Sie teilen uns den Sitecode mit und bekommen umgehend den Sitekey mitgeteilt, den Sie dort eintragen. Danach sollte die Registrie gesichert werden.

Activation Key	<u>₀</u> ×
Site Code	
5C75AE0055BA01C2	
Site Key	
Please, Demo	Mode

Es gibt die Möglichkeit in einem Demo Mode sein Projekt zu testen. Es werden im Demo Mode keine Treiber unterstützt. Max. 100 Eingangs- und Ausgangsvariablen, 50 Alarme und Meldungen werden unterstützt.

In unregelmäßigen Abständen geht ein Hinweisfenster auf, das Sie darauf hinweist, dass Sie sich im Demo Mode befinden.

